

Wordt uw Steam-O-Belt te heet?

In de bijgesloten gebruiksaanwijzing kunt u zien en lezen hoe de temperatuur van uw Steam-O-Belt wordt geregeld met de Temperatuurknop op de Stoomgenerator (van LOW tot HI). Wanneer u deze knop in de richting van LOW draait, wordt de temperatuur van de stoom verlaagd.

U merkt dit echter niet onmiddellijk in de gordel die u draagt!

Wordt uw Steam-O-Belt te warm, dan kunt u voor onmiddellijk resultaat het slangventiel openen, zodat er stoom ontsnapt. Ook kunt u even uw hand tussen uw buik en de gordel steken, zodat er ook daar stoom kan ontsnappen.