


67910 FRESH AIR GLOBE

veilig gebruik

- Zet het product niet aan op een natte ondergrond
- Verwijder de fresh air globe nooit als het gevuld is met water
- Zet de fresh air globe op een stabiele ondergrond om beweging en vallen te voorkomen
- Zet de fresh air globe niet op of in de buurt van een warm oppervlak, oven of vaatwasser.
- Dompel de fresh air globe nooit onder in water, als het snoer en de stekker nat worden, verwijder dan met rubberhandschoenen aan de stekker uit het stopcontact. Als de fresh air globe nat geworden is, stuur het dan onmiddellijk terug naar de verkoper
- Gebruik nooit een adapter met een hogere voltage dan aangegeven aan de onderzijde van de fresh air globe
- Vul de fresh air globe nooit bij met water terwijl deze aanstaat
- Het snoer uit de buurt houden van warme oppervlakte en scherpe voorwerpen
- Voor het eerste gebruik; controleer de stekker, als deze beschadigd is het product niet gebruiken
- Open de fresh air globe niet zelf en probeer niet hem zelf te repareren, onbevoegde reparaties zullen de garantie doen vervallen
- Verwijder de stekker na het gebruik, voor het verwijderen of plaatsen van delen, en voor het schoonmaken van de fresh air globe
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of harde doek om de fresh air globe schoon te maken
- Het product is niet geschikt voor kinderen, let goed op als er kinderen aanwezig zijn
- Gebruik het product niet anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing
- Dit is geen speelgoed, uit de buurt van kinderen houden

Kenmerken

- A** water reservoir
- B** onderstuk
- C** aan/uit schakelaar
- D** lichtschakelaar
- E** adapter stopcontact
- F** stopcontact
- G** deksel
- H** maximale water level



Gebruiksaanwijzing

1. vul het water reservoir (**A**) met kraanwater en zorg dat u het maximale aangegeven water level niet overschrijdt
2. plaats het water reservoir op het onderstuk(**B**)
3. voeg 1 of 2 druppels extractie toe aan het water
4. zet de deksel op het water reservoir en stop het snoer in het contact in het onderstuk (**F**).
5. stop de adapter in het onderstuk van de fresh air globe en stop de stekker in het stopcontact in de muur en zet hem aan
6. zet de fresh air globe aan met de knop op het onderstuk
7. als u de lichtschakelaar aanzet, veranderen de lichtjes van kleur

het water alleen vervangen als het vies geworden is.

schoonmaken en handhaving

ontkoppel de fresh air globe altijd voor het schoonmaken!

- Maak de plastic kom schoon met water en maak droog met een droge schone doek
- Maak de deksel schoon met een droge doek en veeg rond de binnen en buiten kant

Stop geen van de delen van de fresh air globe in de vaatwasser!

- Opbergen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Technische bijzonderheden

Voltage: 220V 50Hz AC

Vermogen: 15W

