

De Space bag verzorgt al de nodige supplementaire ruimte.

Hermetisch en waterdicht ● Herbruikbaar ● Geen geur van vinyl ● Transparant

Meer plaats in uw kasten en opbergruimten en een betere bescherming :

1. Inpakken : Verzekeer u dat alle artikelen goed droog zijn voor verpakking.

Vul de zak niet teveel. Om de mogelijkheid te hebben om de zak plat te krijgen, moet men een ruimte van 8 cm laten voor de sluiting.

2. Sluiting: begin aan één van de uiteinden en sluit de rits, 3 cm per 3 cm.

Om te sluiten, over heel de lengte drukken tussen de duim en wijsvinger, te beginnen met een van de uiteinden.

3. Rol de SPACE BAG op, beginnende van de ritssluiting naar het unidirectionele ventiel om de lucht te laten ontsnappen.

4. Orden uw zak, eenmaal leeggezogen daar waar u het wenst : garage, kelder, zolder, kast,...

Raad bij opberging van gesloten zakken

Nooit de rits forceren. De sluiting is stevig, maar kan zich openen bij een te bruuske behandeling. Nooit de zak dragen bij de sluiting. Berg de zak verticaal op met de ritssluiting naar boven gericht.

Veiligheid : Plastieke zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Het is verboden om de zakken te gebruiken voor het opslaan van voedsel, artikelen in leder of echt bont. Vermijd scherpe objecten, warmtebronnen boven 37°C.

DRIE MAAL MEER OPBERGRUIMTE

Hermetisch – Waterdicht – Bescherming tegen insecten, vochtigheid, stof en geuren.

La Space Bag offre tutto lo spazio supplementare di cui si ha bisogno.

Ermetica e impermeabile ● Riutilizzabile ● Nessun odore di vinile ● Trasparente

Più spazio nelle credenze e nei cassetti e una protezione migliore :

1. Imballaggio : assicurarsi che tutti gli oggetti che si desidera conservare siano completamente asciutti prima di imballarli. Non riempire eccessivamente la sacca. Per poter estrarre completamente l'aria dalla sacca, occorre lasciare uno spazio vuoto di 8 cm dalla chiusura.

2. Chiusura : iniziare da una estremità e chiudere la chiusura, 3 cm alla volta. Per chiudere, premere la chiusura tra il pollice e l'indice per l'intera lunghezza della chiusura, a partire da un'estremità.

3. Arrotolare la sacca SPACE BAG; partendo dalla chiusura, arrotolare verso la valvola unidirezionale per togliere completamente l'aria.

4. Conservare la sacca, una volta eliminata l'aria dall'interno, dovunque si desidera: in garage, in cantina, nell'attico, nella credenza, ecc.

Consiglio per l'immagazzinaggio delle sacche chiuse

Non forzare la chiusura. È robusta ma potrebbe aprirsi se la sacca viene spostata con troppa violenza. Evitare di tenere o portare una sacca chiusa per la chiusura. Conservare la sacca orizzontalmente o verticalmente, con la chiusura rivolta verso l'alto.

Sicurezza : le sacche di plastica possono causare soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. È proibito usare queste sacche per conservare cibi e capi di pelle o pelliccia naturale. Evitare di conservare la sacca accanto ad oggetti acuminati e fonti di calore; conservare al di sotto dei 37°C.

TRE VOLTE LO SPAZIO DI IMMAGAZZINAGGIO

Ermetica - A tenuta d'acqua - Protetta contro gli insetti, l'umidità, la polvere e gli odori.