

88001 vibrobelt

gefeliciteerd met de aankoop van uw Velform® Vibro Belt™, de meest geavanceerde trillingsmassagegordel die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar is.

De techniek van de trillingsmassage van de spieren zal u goede diensten bewijzen. Begin nu en geniet ervan! De Velform® Vibro Belt™ gordel zal u beste maatje worden en u kunt hem overal mee naartoe nemen.

Lees aandachtig alle aanwijzingen door voordat u de Velform® Vibro Belt™ gebruikt.

BELANGERIJK

- Gebruik de Velform® Vibro Belt™ niet als u zwanger bent.
- Houd de Velform® Vibro Belt™ buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de Velform® Vibro Belt™ niet als u trombose heeft of onder medische behandeling staat.
- Als u een ernstige ziekte heeft gehad, raadpleeg dan eerst u arts voor dat u de Velform® Vibro Belt™ gaat gebruiken.
- Gebruik de Velform® Vibro Belt™ niet in de buurt van water of met vochtige handen.
- Bewaar de Velform® Vibro Belt™ in de bijgeleverde tas en houd hem uit de buurt van scherpe of stekende voorwerpen.
- Leg geen zware voorwerpen op uw Velform® Vibro Belt™.
- Stop onmiddellijk het u enig ongemak ondervindt.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter en kabels.
- Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.
- Probeer de Velform® Vibro Belt™ niet te demonteren of te repareren of er wijzingen in aan te brengen.
- Gebruik de Velform® Vibro Belt™ niet bij hoge temperaturen of in een erg vochtige omgeving.
- De Velform® Vibro Belt™ is geen medisch of therapeutisch apparaat.

INHOUD

1 gordel met afstandsbediening
1 adapter
1 tas
1 handleiding
1 dieet
1 centimeter

DE GORDEL OMDOEN

1. Maak de achterste 2 delen van het bevestigingssysteem los.
2. Doe de Velform® Vibro Belt™ om het gewenste lichaamsdeel, sluit de achterkant en let erop dat deze goed vast zit.
3. Sluit de stekker op het stopcontact aan.

WERKING VAN DE AFSTANDBEDIENING

Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, drukt u op de toets "ON/OFF" van de bediening. U hoort een akoestisch signaal en het rode lampje "power" op de afstandsbediening gaat aan om aan te geven dat de gordel voor gebruik gereed is. Vervolgens kunt u uit 2 functies kiezen: automatisch of handbediening.

Automatisch

De automatische functie bestaat uit een combinatie van trillingsnelheden die speciaal ontworpen zijn met het idee het gebruik van de Velform® Vibro Belt™ een aangename ervaring is elke keer dat u de gordel gebruikt.

- 1- Druk 1 keer op de toets "mode" van de afstandsbediening om de automatische functie in te schakelen. Op de afstandsbediening gaat een rood lampje "Auto" branden om aan te geven dat de automatische functie ingeschakeld is. De automatische functie bestaat uit een keuze en combinatie van trillingsnelheden die u alle voordelen van een massage geven.
- 2- Stel de sterkte in met toets "+" voor een hogere intensiteit en met toets "-" voor een lagere intensiteit.

Handbediening

De handbedieningsfunctie bestaat uit 1 constante trillingsnelheid en is speciaal bedoeld om op eenvoudige wijze de meest geschikte sterkte op ieder moment en voor iedere behoefte in te stellen.

- 1- Druk 2x op de toets "mode" om de handbedieningsfunctie in te schakelen. Op de afstandsbediening gaat een rood lampje "manual" branden om aan te geven dat de handbedieningsfunctie ingeschakeld is. U hoeft alleen nog maar op de toets "+" te drukken om de sterkte hoger of op de toets "-" om de sterkte lager in te stellen.

U kunt op iedere moment van functie veranderen door op de toets "mode" te drukken.